


Sobre o produto

Modular e sobre rodízios, a Estação de Trabalho Jataí oferece a flexibilidade necessária para espaços que demandam frequente mudança de layout. As quatro diferentes opções de módulos permitem uma variedade de soluções como plano para pequenas reuniões e local para trabalho em pé ou sentado em banquetas. O apoio para os pés permite maior ergonomia e opcionais como calhas para infra, caixa de tomadas sob o tampo e divisórias central. Feita em chapa de compensado naval com revestimento em laminado melamínico e base em aço carbono tubular.

Design: Novidário

*Imagens meramente ilustrativas.

Dimensões



Materiais e acabamentos

-  Estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática de alta resistência e durabilidade.
-  Estrutura em compensado laminado de madeira maciça.
-  Revestimento em laminado melamínico de diversas opções de cores e texturas.
-  Tampa do passa fio em chapa de aço perfurada.

Garantia

01(um) ano de garantia contra defeitos de fabricação. A avaliação das avarias notificadas podem ser feitas em um prazo de até 30 dias.

Conservação e limpeza

- Limpar com pano macio umedecido com água e detergente líquido neutro e, em seguida, secar com um pano limpo e seco;
- Não utilizar objetos pontiagudos ou materiais abrasivos, como esponja de aço ou esponjas ásperas, e tampouco produtos com cera, silicone, solventes ou saponáceos;
- Não deixar os produtos e estofados expostos a raios solares, umidade, maresia, chuva e demais intempéries, uma vez que essas condições podem danificar o móvel, manchar a pintura, causar ferrugem nas estruturas e provocar outros danos às superfícies — exceto produtos específicos para áreas externas;
- Evitar sobrecarga, distribuindo o peso uniformemente sobre o produto, prateleiras e gavetas, quando houver;
- Não arrastar o móvel ao movimentá-lo e reapertar os parafusos sempre que necessário.